

REFERANS DOZİMETRE NEDİR?

Referans dozimetre; dozimetrelerin nakliyesi ve radyasyon kaynağı bulunmayan çalışma alanlarında saklanması sırasında maruz kalabileceği background (*arka plan*) radyasyon dozunu takip etmek amacıyla kullanılan dozimetredir.

Her periyotta, kullanıcı dozimetrelerinden ayrı olarak hazırlanır ve ücretsiz olarak gönderilir.

Referans dozimetrenin kullanım amacı, doğrudan radyasyon kaynağından alınan dozdan bağımsız olarak, dozimetrelerin çevresel koşullar nedeniyle maruz kaldığı ortam dozunun yaklaşık olarak tespit edilmesidir. Referans dozimetrenin sonuçlarının personel doz raporlamasına doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır.

REFERANS DOZİMETRE KULLANIMI

Referans dozimetreler, kapalı ve şeffaf bir poşet içerisinde; üzerinde “Referans Dozimetre” ibaresi ve ilgili periyoda ait etiket bulunacak şekilde kullanıcıya gönderilmektedir.

Lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:

- *Referans dozimetre olarak gönderilen yaka, yüzük, bilek ve lens dozimetrelerini, bulundukları kılıf ve poşetten çıkarmayınız.*
- *Referans dozimetreleri başka herhangi bir amaçla kullanmayınız.*
- *Referans dozimetreleri radyasyon alanı dışında muhafaza ediniz.*

Bahçelievler Mah. 323/1. cad. No:10-49/Z07 Gölbaşı , 06830, Ankara

TEL: 0 312 212 26 22 – 0 312 212 26 00 FAX: 0 312 212 87 84

WEB: www.radkor.com – e-mail: radkor.dozimetre@gmail.com

- Referans dozimetreleri, ilgili periyot sonunda kullanılmış dozimetrelerle birlikte RADKOR'a gönderiniz.
- Referans dozimetreleri personel dozimetresi olarak kullanmayınız.
- Referans dozimetrenin kaybolması durumunda, kayıp dozimetre işlemi uygulanır. Bu durumda ikinci kez gönderilecek referans dozimetre ücrete tabi olacaktır.

SORULARINIZ İÇİN

Referans dozimetrelerin kullanımıyla ilgili tüm soru ve önerileriniz için Dozimetre Servisimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Bahçelievler Mah. 323/1. cad. No:10-49/Z07 Gölbaşı , 06830, Ankara

TEL: 0 312 212 26 22 – 0 312 212 26 00 FAX: 0 312 212 87 84

WEB: www.radkor.com – e-mail: radkor.dozimetre@gmail.com